



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART VOOR RISICOVOLLE TAKEN

Bekwaamheid op de werven

SCHAARLIFT

Ref : 14 VIK NL

V2025-05

1. Risico's

- Kantelgevaar hoogwerker
- Wegzakken van de machine
- Knellingsgevaar personen op het werkplatform
- Valgevaar uit het werkplatform
- Aanrijding van personen of installaties
- Breuk toestel

2. Veilige werkinstructies

1. Enkel bediening door opgeleide en medisch gekeurde werknemers
2. Het verrijden van de hoogwerker mag enkel volgens de voorschriften van de fabrikant
3. Controleer volgende omgevingsfactoren voor het begin van de werken:
 - Ondergrond/ omstandigheden: stabiliteit, oneffenheden, putdeksel, vloerplaat ...
 - Obstakels in de hoogte: elektriciteitskabels, verlichting, dak- en andere constructies ...
 - Locatie: intern verkeer (kranen, heftrucks, ...), zichtbaarheid, ...
 - Bereikbaarheid: locatie van de werken in de hoogte door de hoogwerker
 - Toegelaten windbelasting: controleer of de schaarlift geschikt is om in open lucht te gebruiken - indien dit NIET het geval is, staat 0 m/s vermeld op het toestel - indien dit WEL het geval is, staat volgens de CE-norm 12,5 m/s vermeld
 - Algemene weersomstandigheden: windsterkte, onweer, regen, mist, ...
4. Controleer de schaarlift
 - Geschiktheid voor het uit te voeren werk
 - Keuringsattest: niet ouder dan 3 maanden + eventuele opmerkingen
 - Kijkcontrole: lekken, schade (banden, ...), lading van de batterij (bij elektrisch toestel)



- Werkingscontrole: bediening rijden, hefbewegingen, lichten en geluidsignalen, remmen, ...

5. Plaatsen schaarlift/positioneren werkplatform:

- Signaleer en baken de werklocatie af in functie van de activiteit die in de omgeving plaats vindt • hou ledematen, handen en voeten binnen de werkbak bij positioneren, houd u vast aan de handgrepen.

6. In de kooi moet de bedienaar steeds een veiligheidsharnas met retentielijns dragen (zie steeds gebruiksaanwijzing fabrikant).

7. Lees steeds de gebruiksaanwijzing aangaande het dragen van een veiligheidsharnas – de gebruiksaanwijzing dient zich steeds op het toestel te bevinden

8. Bij moeilijke communicatie dient een communicatiemiddel voorzien te worden

9. Bij uitvallen van de energievoorziening of noodgevallen moet evacuatie mogelijk zijn: het werkplatform moet in een veilige lage stand kunnen gebracht worden.

10. Verlaten van de machine:

- Werkplatform zo laag mogelijk neerlaten
- Zorg steeds voor drie steunpunten (2 handen, 1voet/1 hand, 2 voeten) en aangezicht naar de machine
- Parkeren op een veilige plaats
- Sleutel van het contact
- Noodstop ingedrukt

3. Verplicht te dragen PBM'S



4. Aandachtspunten

- LEES EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING VOORALEER DE HOOGWERKER TE GEBRUIKEN, VEEL GEGEVENS ZIJN TERUG TE VINDEN OP DE KENPLAAT OF VASTE INSTRUCTIES AAN DE BEDIENINGSKAST
- DE KEURING MAG ENKEL GEBEUREN DOOR EEN EXTERNE DIENST VOOR TECHNISCHE KEURING - ENKEL EEN GEKEURDE HOOGWERKER MAG GEBRUIKT WORDEN (driemaandelijks keuring en 12-maandelijks een grondige keuring)
- DE HOOGWERKER MAG ENKEL AAN DE VOORZIENE AANSLAGOGEN AANGESLAGEN WORDEN, DEZE WORDEN AANGEDUID DOOR PICTOGRAMMEN
- GEBRUIK STEEDS EEN TOEGANGSDEUR
- RIJ **NOOIT** ZONDER VOLDOENDE ZICHT
- KLAUTER **NOOIT** OVER DE LEUNING VAN DE HOOGWERKER



- **OVERSCHRIJD NOOIT HET MAX. TOEGELATEN HEFVERMOGEN (PERSONEN + MATERIAAL)**
- **GEbruik HET TOESTEL NOOIT ALS HIJSTOESTEL**
- **PLAATS NOOIT LADDERS OF TRAPPEN IN DE KOOI OM HOGER BEREIK TE VERKRIJGEN**